

Wichtige Hinweise zur Bauschildmontage und Demontage für Leihgerüste

Montage Bauschilder erdverankert

1. Der Bauschildstandort muss von Bäumen, Sträuchern, etc. frei sein.
2. Im Bereich des Standortes dürfen keine Baumaterialien gelagert werden.
3. Im Bereich des Standortes dürfen keine Leitungen oder Rohre verlegt sein.
4. Die Unterkonstruktion wird nach hinten abgestrebt, je nach Schildgröße werden dafür 2 - 3,5 m benötigt.
5. Vor dem Bauschild sollte genügend Platz sein, um mit Leitern arbeiten zu können.
6. Ist die Grundfläche schräg, nach hinten abfallend oder steigend, müssen wir davon Kenntnis haben.
7. Bei erhöhten oder vertieften Standorten sollte die Gesamthöhe der Schildanlage besprochen werden.

Es empfiehlt sich, uns vor der Montage ein Foto des Standplatzes mit Standorteinzeichnung zukommen zu lassen.

Veränderungen an der von uns aufgestellten Bauschildanlage durch Dritte

Werden z.B. zusätzliche Schilder angebracht, Abstreibungen versetzt, entfernt oder das Schild versetzt, erlischt jegliche Gewährleistung für die Standsicherheit. Das Bauschild darf nur durch Fachpersonal der Fa. Mäder versetzt werden (oder nach Rücksprache). Bei Beschädigungen der Bauschildanlage haftet der Auftraggeber.

Demontage Bauschilder erdverankert

Bitte planen Sie den Termin für die Demontage rechtzeitig ein. Wir sollten 5-10 Arbeitstage vor der Demontage den Auftrag dafür erhalten. Bei der Demontage sollte das Schild frei zugänglich sein, die Verankerung müssen frei sein. Es ist schon öfters vorgekommen, dass im Zuge der Errichtung von Außenanlagen die Standfüße verschüttet wurden.

Zusätzliche Anfahrten, Beschädigungen oder das Fehlen von Gerüstteilen der Unterkonstruktion werden wir dem Auftraggeber in Rechnung stellen.

Montage Bauschilder Betonfundamente

1. Die Fläche muss eben, befestigt und tragfähig sein.
2. Der Standort muss mit einem LKW anfahrbar sein. Ansonsten sind die Punkte (bis auf 3.) für die Montage von erdverankerten Bauschildern zu beachten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Mäder Werbetechnik GmbH
 77716 Haslach
 Am Gewerbekanal 6
 Tel.: (0 78 32) 9192-0
 Fax: (0 78 32) 9192-20
 E-Mail: info@maeder-werbetechnik.de
 www.maeder-werbetechnik.de

Bitte nennen Sie und den Standort (Ort, Straße, Nr.), evtl. einen Lageplan mit Standorteinzeichnung oder ein Foto und den Ansprechpartner vor Ort.

Montagehinweise für Bauschildanlage

Auftrags-Nr.	Bauvorhaben
Ort	Straße
Ansprechpartner	
Telefon	